

<b>Rozmiar</b>	<b>Długość wkładki Wewnętrznej( mm)</b>	<b>Długość stopy ( mm)</b>
2	229	214
2 1/2	233	218
3	237	222
3 1/2	241	226
4	246	231
4 1/2	250	235
5	254	239
5 1/2	258	243
6	263	248
6 1/2	267	252
7	271	256
7 1/2	275	260
8	280	265
8 1/2	284	269
9	288	273
9 1/2	292	277
10	296	281
10 1/2	301	286
11	305	290
11 1/2	309	294
12	313	298

- Różnica między długością stopy a długością wkładki wewnętrznej 15 mm

<b>Rozmiar</b>	<b>Długość wkładki Wewnętrznej (mm)</b>	<b>Długość stopy (mm)</b>
34	226,4	211
35	233,1	218
36	239,8	225
37	246,4	231
38	253,1	238
39	259,7	245
40	266,4	251
41	273,1	258
42	279,7	265
43	286,4	271
44	293,0	278
45	299,7	285
46	306,4	291
47	313,0	298
48	319,7	305

Proszę zmierzyć długość stopy i długość wkładki wewnętrznej we własnych wygodnych butach i na podstawie tych pomiarów dobrać z powyższych tabelek odpowiedni rozmiar.